modosegur

# Manual de instrucciones

Guarda llaves **Slimline, Portable, StrongBox** y **Permanent**

Ref.: 001193 – 001352 – 001365 – 001312

Utilice las imágenes como referencia para la instalación paso a paso. Consulte también la información adicional que se ofrece más abajo.

AccessPoint es un artículo de uso corriente, no un dispositivo de seguridad.

## A. Cómo configurar su combinación

- La caja no tiene ninguna combinación predeterminada de fábrica. El usuario debe seleccionar su combinación personal. Cada número puede utilizarse una sola vez dentro de una misma combinación.
- Evite utilizar combinaciones de números que puedan averiguarse con facilidad (por ejemplo, números de teléfono o fechas de cumpleaños).
- A ser posible, utilice entre 4 y 7 números diferentes para la combinación.

## B. Cómo comprobar su combinación

1. Introduzca la combinación de números. Cada botón debe hacer clic al pulsarlo.

2. Pulse el botón OPEN (abrir). Si ha configurado correctamente la combinación, el botón OPEN se deslizará hasta abajo. Si no ha configurado correctamente la combinación, el botón OPEN no se deslizará hasta abajo. Si ocurriera esto, evite a toda costa volver a poner la tapa sobre la caja. Pulse el botón CLEAR (borrar) y consulte las imágenes del apartado A («Cómo configurar su combinación»).

## C. Cómo montar la caja

1. Modelo Slimline, StrongBox y Permanent. Monte la caja sobre una superficie plana de un material como hormigón o ladrillo y, a ser posible, en un lugar que no esté a la vista.

2. Modelo Over-the-mount. Cuelgue la escuadra sobre el dintel de la puerta o en un lado, junto a las bisagras.

3. Modelo Portable.

## D, E. Abrir y cerrar la caja

Puede introducir los números de la combinación en cualquier orden. Si introduce una combinación incorrecta, deslice hacia abajo el botón CLEAR para que los botones vuelvan a la posición original.